



HU

Kivitelezés

A konyhai panel 4 mm vastag, edzett Float üvegből készült, amely ellenáll a sérüléseknek és a nedvességnek. Az ökológiai nyomtatási technológia, amelyet védőfólia borít, élénk színeket és UV-állóságot biztosít. A csiszolt élek növelik a biztonságot, a sima felület pedig megkönnyíti a tisztítást. A csomag tartalmaz kétoldalas ragasztószalagot és ragasztót a könnyű telepítéshez.

Szerelési útmutató

1. Tisztítsa meg és zsírtalanítsa azt a felületet, ahová a panelt rögzíteni fogja.
2. Hordjon fel pontszerűen rögzítő ragasztót minden ragasztószalag közepére. A panel hátoldalán található kétoldalas ragasztószalag védőfunkciót lát el – ne távolítsa el a védőfóliát.
3. Helyezze a panelt a falra, és nyomja rá egyenletesen.
4. Hagyja megszáradni a ragasztó gyártójának utasításai szerint.

Karbantartás és tisztítás

A panelt puha, nedves ruhával vagy szivaccsal és enyhe tisztítószerrel tisztítsa. Kerülje a súrolószereket, éles eszközöket és agresszív vegyszereket, mivel ezek károsíthatják az üvegfelületet vagy a nyomatot. A rendszeres tisztítás segít megőrizni a panel esztétikai megjelenését és tartósságát. Gáztűzhely esetén legalább 20 cm távolságot tartson a lángtól, hogy a nyomtatott réteg ne sérüljön meg.

FONTOS! Tartsa be a biztonsági előírásokat a termék használata során.

A termék edzett üvegből készült – kezelje óvatosan, hogy elkerülje a törést vagy sérülést. Ne tegye ki erős ütdéseknek vagy intenzív rezgéseknek, mert ezek gyengíthetik a szerkezetét. Repedés vagy sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatát, és biztonságosan semmisítse meg a terméket. Tartsa távol gyermekektől – fennáll a vágási sérülés kockázata, ha a panel leesik vagy megsérül. A fenti előírások be nem tartása a termék sérüléséhez vagy személyi sérüléshez vezethet

