

**MAGYAR
UTASÍTÁS****ÓRA - ÖSSZESZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket

A készlet tartalma:

- a) óralap mechanizmával
- b) 3 mutató

Az elemet az akkumulátorfoglatban található plusz és mínusz jelöléseknek megfelelően kell elhelyezni. Először a pozitív pólust helyezze be, majd a negatív pólust.

Helyezze fel az óramutatókat az anyára úgy, hogy azok 12:00 órát mutassanak. Rendezze őket alulról felfelé a következő sorrendben: óramutató, percmutató, másodpercmutató. Az utóbbi tartja az egész mechanizmust. Ha a percmutató vagy az óramutató lötyög, rögzíteni kell őket. Fogja meg a másodpercmutatót a "arany" takarósapkánál, és óvatosan, de határozottan vegye ki. A csapnál két ujjal óvatosan nyomja le a meglazult percmutatót (vagy óramutatót). Helyezze vissza a másodpercmutatót. Kész.

Ne helyezze az órát a mutatóival lefelé.

Semmilyen esetben ne állítsa az időt a mutatók elforgatásával. Mindig a mechanizmus hátulján található tekerőt használja ehhez.

FONTOS! Tartsa be a termék használatára vonatkozó óvintézkedéseket.

Különleges óvintézkedéseket kell tenni a termék biztonságos megsemmisítése érdekében. A termék üvegből készült – kezelje óvatosan, hogy elkerülje a törést vagy sérülést. Ne helyezze a terméket erős rezgésnek vagy rázkódásnak kitett helyekre, amelyek leesést okozhatnak. A felszerelést stabil és megfelelően előkészített felületre kell végezni, a mellékelt rögzítőelemek használatával. Tartsa távol gyermekektől – sérülésveszély törés vagy leesés esetén. Ne szerelje szét az órát, és ne végezzen módosításokat rajta. Ha az üveg megsérül (pl. repedések, szilánkok), azonnal hagyja abba a termék használatát. Ne mozgassa az órát a mutatóknál vagy a mechanizmusnál fogva – csak a keretet vagy az éleket használja. Ezeknek az ajánlásoknak a be nem tartása a termék károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

**SLOVENSKI
NAVODILA****URA - NAVODILA ZA MONTAŽO IN UPORABO**

Hvala, ker ste kupili naš izdelek

Komplet vsebuje:

- a) številčnica z mehanizmom
- b) 3 kazalce

Baterijo vstavite v skladu z oznakami plus in minus, kot je prikazano v baterijskem ležišču. Najprej vstavite pozitivni pol, nato negativni pol.

Kazalce na matico namestite tako, da kažejo na 12:00. Namestite jih v naslednjem vrstnem redu od spodaj navzgor: urni kazalec, minutni kazalec, sekundni kazalec. Zadnji drži celoten mehanizem. Če se minutni ali urni kazalec ziblje, ga je treba pritrditi. Primate sekundni kazalec za "zlato" kapico in ga previdno, a odločno odstranite. Ob osi z dvema prstoma nežno pritisnite ohlapni minutni (ali urni) kazalec. Sekundni kazalec nato ponovno namestite. Končano.

Ure ne postavljajte s kazalci navzdol.

Ure nikoli ne nastavljajte z obračanjem kazalcev. Vedno uporabite gumb na zadnji strani mehanizma.

POMEMBNO! Upošteвайте varnostne ukrepe pri uporabi izdelka.

Za varno odstranjevanje tega izdelka je treba sprejeti posebne ukrepe. Izdelek je izdelan iz stekla – ravnajte previdno, da preprečite razbitje ali poškodbe. Ne postavljajte izdelka na mesta, kjer so močne vibracije ali tresljaji, ki lahko povzročijo padec. Montažo je treba izvesti na stabilni in ustrezno pripravljeni površini z uporabo priloženih montažnih elementov. Hranite izven dosega otrok – tveganje poškodb v primeru padca ali razbitja. Ne razstavljajte ure in je ne spreminjajte. Če je steklo poškodovano (razpoke, odkruški), takoj prenehajte uporabljati izdelek. Ne prenašajte ure, tako da jo držite za kazalce ali mehanizem – uporabljajte samo okvir ali robove. Neupoštevanje teh priporočil lahko povzroči poškodbe izdelka ali telesne poškodbe.

**HRVATSKI
UPUTE****SAT - UPUTE ZA MONTAŽU I UPORABU**

Hvala vam na kupnji našeg proizvoda

Set se sastoji od:

- a) brojčanika s mehanizmom
- b) 3 kazaljke

Bateriju umetnite prema oznakama plus i minus, kako je prikazano u ležištu za bateriju. Prvo umetnite pozitivni pol, zatim negativni pol.

Kazaljke stavite na maticu tako da pokazuju 12:00. Postavite ih redom odozdo prema gore: kazaljka za sate, kazaljka za minute, kazaljka za sekunde. Zadnja drži cijeli mehanizam. Ako se kazaljka za minute ili sate klima, potrebno ju je učvrstiti. Držite kazaljku za sekunde za "zlatni" poklopac i pažljivo, ali odlučno je izvadite. Na osovine nježno pritisnite klimavu kazaljku za minute (ili sate) s dva prsta. Kazaljku za sekunde ponovno postavite. Gotovo.

Nemojte postavljati sat s kazaljka prema dolje.

Nikada ne podešavajte vrijeme pomicanjem kazaljki. Uvijek koristite kotačić na stražnjoj strani mehanizma.

VAŽNO! Pridržavajte se mjera opreza prilikom korištenja proizvoda.

Potrebno je poduzeti posebne mjere za sigurno zbrinjavanje ovog proizvoda. Proizvod je izrađen od stakla – rukujte pažljivo kako biste izbjegli lomljenje ili oštećenje. Nemojte postavljati proizvod na mjesta izložena jakim vibracijama ili potresima koji mogu uzrokovati pad. Montažu treba obaviti na stabilnoj i pravilno pripremljenoj površini koristeći priložene montažne elemente. Držite proizvod izvan dohvata djece – rizik od ozljeda u slučaju pada ili lomljenja. Ne razstavljajte sat niti ga modificirajte. Ako je staklo oštećeno (pukotine, krhotine), odmah prestanite koristiti proizvod. Ne premještajte sat držeći ga za kazaljke ili mehanizam – koristite samo okvir ili rubove. Nepridržavanje ovih preporuka može dovesti do oštećenja proizvoda ili ozljeda.

